

INSTRUKCJA MONTAŻU BALONU REKLAMOWEGO

1. Po wypakowaniu balonu, kładziemy go na podstawie z luźno rozłożonym poszyciem.



2. Następnie wkładamy wtyczkę wentylatora do gniazdka.



3. Należy pamiętać aby podczas nadmuchiwania balonu nie zasłonić wentylatora.



4. Wtyczkę wraz z przedłużaczem oraz kablem można zabezpieczyć wkładając go do wnętrza balonu.



5. Zasuujemy zamek podstawy balonu.



6. Czekamy chwilę ,aż balon wypełni się powietrzem



7. Kolejnym etapem jest umocowanie linek odciągowych. Karabinki liny wpinamy w zaczepy umocowane na balonie.



8. Drugi koniec liny ze szpilką za pomocą młotka wbijamy w ziemię.



9. Podobnie mocujemy pozostałe linki, starając się przy tym właściwie je napreżyć, tak aby balon był jak najbardziej stabilny.



www.POLTENT.pl

0048 32 7293111

Wynajem balonów reklamowych i
bram startowych.